

Anémomètre AMPROBE TMA5



USAGE

L'anémomètre sert à mesurer les flux d'air dans un bâtiment (VMC, système d'aération), afin de vérifier la qualité des installations ventilations (conformité des équipements).

L'appareil est également couplé à un thermomètre et capteur d'humidité.

FONCTIONNEMENT SIMPLE

L'appareil doit être positionné à proximité du flux d'air et le plus loin possible de la personne le tenant. Une fois allumé, l'écran indique la valeur de la vitesse du vent, ainsi que l'unité dans laquelle elle est exprimée.

Pour mesurer la température, la sonde doit être branchée. La touche « unit/mode » permet de faire défiler les affichages pour visualiser la vitesse du vent, la vitesse maximale, la température de l'air ou l'humidité relative.

ATTENTIONS PARTICULIÈRES

Prix d'achat : 129€ HT