

Hygromètre à pointe

Amprobe MT10



USAGE

Cet outil mesure l'humidité des matériaux des bâtiments (bois, béton, plâtre) mais également du papier et carton, en %. Les diodes permettent de rapidement visualiser si le matériau testé est sec (diode verte), humide (diode orange) ou très humide (diode rouge).

Une fonction permet de donner la température de l'air.

FONCTIONNEMENT

Une pression sur le bouton jaune central permet d'allumer l'hygromètre.

Une pression longue permet de choisir le mode de mesure : température de l'air en °C ou en F, humidité des matériaux bois, papier et cartons (symbole arbre), humidité des matériaux béton, plâtre, mortier (symbole maison). Le symbole clignote et une nouvelle pression permet de passer au symbole suivant. Une fois le symbole voulu atteint, attendre quelques secondes pour que le symbole cesse de clignoter.

L'hygromètre est alors prêt à l'usage.

Pour les matériaux bois, papier, carton, les mesures d'humidité sont prises entre 8% et 60%. En dehors de cet intervalle, les valeurs ne sont pas affichées, seules les diodes s'allument (verte pour moins de 8%, rouge pour plus de 60%).

Pour les matériaux plâtre, mortier, béton, l'intervalle est compris entre 0,3% et 2,0%.

L'appareil s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité.

ATTENTIONS PARTICULIÈRES

Cout à l'acquisition : 47,50€ HT